



NOT FOR CHILDREN.



WARNING! Heavy product,
risk of injury.



Only use batteries
with the recommended
voltage and capacity.

Bedienungsanleitung Fingerabdruck-Safe 8016419

• Öffnen Sie den Safe

Es gibt drei Möglichkeiten, den Safe zu öffnen 1) Digitaler Code

Geben Sie 3-5 Ziffern ein, drücken Sie #, der Summer ertönt zwei Pieptöne und das grüne Licht leuchtet auf, dann Drehen Sie den Knopf und öffnen Sie die Tür.

2) Fingerabdruck

Legen Sie den rechten Finger auf den Sammelbildschirm. Der Summer ertönt zwei Pieptöne; das grüne Licht leuchtet an und drehen Sie dann den Knopf, um den Safe zu öffnen.

3) Im Dualmodus

Geben Sie die Ziffern und dann den Fingerabdruck ein, der Summer ertönt zwei Pieptöne und grünes Licht an, dann den Knopf drehen, die Tür öffnen.

• Ändern Sie den Code

Geben Sie zuerst Ihren korrekten Code ein, drücken Sie #, der Summer gibt zwei Pieptöne ab, drücken Sie innerhalb von 6 Sekunden #. Nachdem das gelbe Licht aufleuchtet, geben Sie Ihren neuen Code ein (3-5 Ziffern), und drücken Sie dann #. Der Summer gibt zwei Pieptöne aus, wenn die Codes erfolgreich festgelegt wurden.

• Fingerabdruck registrieren (Es ist besser, den gleichen Fingerabdruck 2-3 Mal zu registrieren um es vollständig zu sammeln)

Öffnen Sie den Safe, drücken Sie den roten Knopf hinter der Tür, der Summer gibt zwei Pieptöne ab und das Licht im Fingerabdrucksensor geht an. Legen Sie Ihren Finger darauf, bis der Summer einen Piepton abgibt, und nehmen Sie den Finger heraus. Fingerabdruck erfolgreich erfasst.

Hinweis: (1) Wenn der Summer dreimal piept, wurde der Fingerabdruck nicht erfolgreich registriert.

(2) Der Vorgang muss innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein, sonst kehrt das System zurück zum Ausgangszustand zurück.

• Ausgangszustand wiederherstellen

Drücken Sie den roten Knopf hinter der Tür, bis der Summer einen Piepton abgibt (ca. drei Sekunden).

Das System wird in den Ausgangszustand zurückversetzt: Werkscode: 1 2 3 4; Fingerabdruck leer; Einzelmodus

• Alarm für Fehlbedienung

Wenn Sie dreimal den falschen Code oder fünfmal den falschen Fingerabdruck eingeben, wird das System gesperrt und der Summer ertönt eine Minute lang.

• Alarm bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Systemspannung unter 4,6 V (+/-0,2 V) fällt, ertönt der Summer beim Öffnen der Tür fünfmal. Bitte wechseln Sie die Batterie rechtzeitig.

• Interferenzcode-Funktion

Wenn Sie Ihren persönlichen Code eingeben, können Sie zunächst beliebige Codes hinzufügen, bevor Sie den richtigen Code eingeben. Der Safe wird trotzdem geöffnet.

• So wechseln Sie zwischen zwei Modi

1) So starten Sie den Einzelmodus: Halten Sie die Taste 1 gedrückt, entfernen Sie sie nicht und drücken Sie die rote -Taste gleichzeitig gedrückt halten, ertönt ein 2 Sekunden langer Summertone.

2) So starten Sie den Dual-Modus: Halten Sie die Taste 2 gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die rote Taste Zeit, Sie werden den Summer 2 Sekunden lang piepen hören.